

Wsparcie w ustaleniu odpowiedniego formatu: Wydrukuj i wytnij szablon



Krok 01 > WYDRUKUJ

Wydrukuj tę stronę w **oryginalnym rozmiarze** lub w **skali 100%**. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy drukowanie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Krok 02 > WYTNIJ

Za pomocą nożyczek wytnij kształty etykiet wzdłuż przerywanych linii.

Krok 03 > PRZYMIERZ

Umieść lub przyklej kształty etykiet pojedynczo na swoim produkcie, aby zwizualizować, która etykieta najlepiej pasuje.

Krok 04 > ZAMÓW

Po znalezieniu odpowiedniego formatu odwiedź stronę internetową www.avery-zwickform.pl aby znaleźć żadaną etykietę, której szukasz.

Aby uzyskać pomoc w wyborze formatów, napisz na adres: kontakt-polska@avery.com

38,1 x 21,2 mm

45 x 12 mm

45,7 x 25,4 mm

50 x 30 mm

63,5 x 38,1 mm

63,5 x 46,6 mm

76 x 51 mm

80 x 45 mm

90 x 15 mm

Wsparcie w ustaleniu odpowiedniego formatu:
Wydrukuj i wytnij szablony



74 x 105 mm
(DIN A7)

99,1 x 38,1 mm

94 x 140 mm

75 x 110 mm

Wsparcie w ustaleniu odpowiedniego formatu:

Wydrukuj i wytnij szablon




99,1 x 139 mm

99,1 x 67,7 mm

125 x 35 mm

Wsparcie w ustaleniu odpowiedniego formatu:
Wydrukuj i wytnij szablon



105 x 148 mm
(DIN A6)

Wsparcie w ustaleniu odpowiedniego formatu:
Wydrukuj i wytnij szablon



190 x 18 mm

199,6 x 143,5 mm